

БИБЛИОТЕКА СХЕМ АВР

Рис. 1
Принципиальная электрическая
схема УАВР-ЩАП

Спецификация:

QF1, QF2 Авт. выключатель;
KM1, KM2 Контактор;
KV1 Реле контроля фаз;
HL1, HL2 Лампа сигнальная;
SF1, SF2 Авт. выкл. защиты
цепи управления.




Рис. 2
Принципиальная электрическая
схема УАВР-ЩАП12

Спецификация:

QF1, QF2 Авт. выключатель;
KM1 Контактор;
HL1, HL2 Лампа сигнальная.





Схема АВР трехфазная на два ввода с использованием автоматических выключателей с моторным приводом

Рис. №1







Схема АВР трехфазная на два ввода с секционным автоматическим выключателем.

Рис. №2








Схема АВР трехфазная (схема «Крест») на 2 ввода, с использованием четырех автоматических выключателей с механической блокировкой.


Рис. №3





**Схема АВР трехфазная на три ввода с секционным автоматическим выключателем,
третий ввод от ДЭС или UPS.**

Рис.№4






Схема АВР трехфазная на три ввода с секционным автоматическим выключателем, третий ввод от ДЭС или UPS (стр. №95), дополнительная возможность отключения неприоритетных нагрузок

Рис.№5

