



Таблица № 13.1

Тип НКУ	Типовой индекс	Номинальный ток, А	Номинальное питание		Кол-во полюсов или фаз	Номинальный ток, А	Аварийное питание		Кол-во полюсов или фаз	Основные и аварийные потребители	Приспособление для ослабления шума контакторов	
			Номинальное напряжение цепей, В для – тока - фазное				Номинальное напряжение цепей, В для – тока - фазное					
			главной	управления			главной	управления				
УАВР-ЯУ8351	11А1 12А2	40	~110 ~220	~110 ~220	2	40	-110 -220	-110 -220	2	Общие	Нет	
	11А1 32А2	160	~110 ~220	~110 ~220		160	-110 -220	-110 -220				
УАВР-ЯУ8352	01А1 12А2	—	~110 ~220	~110 ~220	2	25	До - 220	—	2	Раздельные		
	31А1 32А2	—	~110 ~220	~110 ~220		160	До - 220	—				
УАВР-ЯУ8353	01А1 02А2	—	~127 ~220	~127 ~220	2	25	До - 220	—	2	Раздельные		
	31А1 32А2	—	~127 ~220	~127 ~220		160	До - 220	—				
УАВР-ЯУ8251	11А1 12А2	40	~127 ~220	~127 ~220	2	40	~127 ~220	~127 ~220	2	Общие		Есть
	11А1 32А2	160	~127 ~220	~127 ~220		160	~127 ~220	~127 ~220				
УАВР-ЯУ8252	11А1 12А2	40	~127 ~220	~127 ~220	2	40	-110 -220	-110 -220	2	Общие		
	21А1 22А2	100	~127 ~220	~127 ~220		100	-110 -220	-110 -220				
	11А1 32А2	160	~127 ~220	~127 ~220		160	-110 -220	-110 -220				
УАВР-ЯУ8253	12А2	40	~220	~220	3-й и нулевой провод	40	~220	~220	3-й и нулевой провод	Общие		
УАВР-ШУ8253	21А1 22А2	100	~127 ~220	~127 ~220		100	~127 ~220	~127 ~220				
	31А1 32А2	160	~127 ~220	~127 ~220		160	~127 ~220	~127 ~220				
	41А1 42А2	250	~127 ~220	~127 ~220		250	~127 ~220	~127 ~220				
	51А1 52А2	400	~127 ~220	~127 ~220		400	~127 ~220	~127 ~220				
	61А1 62А2	630	~127 ~220	~127 ~220		630	~127 ~220	~127 ~220				
УАВР-ЯУ8254	11А1 12А2	40	~127 ~220	~127 ~220		40	~127 ~220	~127 ~220				
УАВР-ШУ8254	21А1 22А2	100	~127 ~220	~127 ~220	100	~127 ~220	~127 ~220					
	31А1 32А2	160	~127 ~220	~127 ~220	160	~127 ~220	~127 ~220					
	41А1 42А2	250	~127 ~220	~127 ~220	250	~127 ~220	~127 ~220					
	51А1 52А2	400	~127 ~220	~127 ~220	400	~127 ~220	~127 ~220					
	61А1 62А2	630	~127 ~220	~127 ~220	630	~127 ~220	~127 ~220					
УАВР-ЯУ8255	11А1 12А2	40	~127 ~220	~127 ~220	40	-110 -220	-110 -220	2	Общие	Есть		
УАВР-ШУ8255	21А1 22А2	100	~127 ~220	~127 ~220	100	-110 -220	-110 -220					
	31А1 32А2	160	~127 ~220	~127 ~220	160	-110 -220	-110 -220					
	41А1 42А2	250	~127 ~220	~127 ~220	250	-110 -220	-110 -220					
УАВР-ШУ8256	61А1 62А2	630	~127 ~220	~127 ~220	630	~127 ~220	~127 ~220	3-й и нулевой провод	Общие	Нет		

Переключение потребителей на нормальное питание осуществляется автоматически при восстановлении напряжения нормального питания. Режим работы – длительный.